

PRODUKTDATABLAD

Sika Boom® Cleaner

Rensevæske til Sika Boom® Dispenser

PRODUKTBESKRIVELSE

Sika Boom® Cleaner er en aktiv renevæske til rengøring af Sika Boom® Dispenser og friske Sika Boom® rester på overflader.

ANVENDELSE

- Rengøring af Sika Boom® Dispenser efter brug.
- Fjerner friske, uhærdede polyuretanskumrester fra udstyr og andre overflader
- Rengør og fjerner fedt fra snavsede underlag.

EGENSKABER

- Opløser uhærdet PU-skum effektivt
- Meget god og let rengøring af PU-sprøjtepistol og udstyr
- Integreret ventil til præcis anvendelse

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Opløsningsmiddelbaseret rengøringsmiddel.
Emballage	500 ml aerosol dåse, 12 dåser pr. kasse.
Farve	Transparent
Holdbarhed	24 måneder fra produktionsdato. Skal bruges indenfor 4 uger.
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget emballage under tørre forhold ved temperaturer mellem +5°C og +25°C. Opbevares opretstående. Beskyt beholderen mod direkte sollys og temperaturer over +50 ° C (fare for eksplosion). Se altid på emballagen.
Densitet	~0,70 kg/l

TEKNISK INFORMATION

ANVENDELSE

Arbejdstemperatur	Min. +5 °C - max. +35 °C
-------------------	--------------------------

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

For information om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse henvises til seneste udgave af sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet. SDS indeholder desuden fysiske, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

VIGTIG

Rengør med det samme Rengør alle værktøjer og underlag umiddelbart efter påføring. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

VIGTIG

Potentiel misfarvning Produktet kan delvis opløses eller misfarve følsomt underlag (f.eks. lak, maling, plast, tekstiler). Vi anbefaler at teste kompatibiliteten og farveægtheden diskret på et diskret lille område før brug.

VIGTIG

Dåsens retning For at sikre korrekt gennemstrømning skal dåsen holdes på hovedet under anvendelse.

VIGTIG

Åbn ikke produktet ved brug af unødigt kraft.

VIGTIG

Brug af produktet sker ved højt tryk.

RENGØRING MED DISPENSER

Sika Boom® Cleaner kan uden integreret sprøjtehoved bruges til at rengøre Sika® Boom Dispensers yderside eller til at fjerne rester fra værktøj og underlag.

1. Skru Sika Boom® Cleaner-dåsen på Sika® Boom Dispenseren, og tryk på udløseren et par gange for at skylle alle PU-skumrester ud.
2. Spray Sika Boom® Cleaner direkte på det friske skum, og lad det virke i 5-10 sekunder.
3. Tør derefter resten af med en ren klud.

RENGØRING AF DISPENSER

Sika Boom® Cleaner kan uden den vedhæftede dyse bruges til at skylle Sika® Boom Dispenseren. Skru Sika Boom® Cleaner fast på Sika® Boom Dispenseren umiddelbart efter fjernelse af Sika® Boom produkte.

Tryk på udløseren et par gange for at skylle alle PU-skumrester ud.

Vent 2 minutter, og gentag at trykke på udløseren, indtil ren væske kommer ud af Sika® Boom Dispenseren.

Efter rengøring fjernes Sika Boom® Cleaner fra Sika® Boom Dispenseren og alt resterende produkt renses væk inde i applikationspistolen

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landsspecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5

3520 Farum

Tlf. +45 48 18 85 85

www.sika.dk



Produktdatablad

Sika Boom® Cleaner

Juli 2021, Version 03.01

02051602000000015

SikaBoomCleaner-da-DK-(07-2021)-3-1.pdf