



Skalflex® Vådrumssæt 1K

KOMPLET SÆT TIL VANDTÆTNING AF VÅDRUM/VÅDZONE

PRODUKTINFORMATION

Komplet sæt til vandtætning af vægge og gulve i vådrum/vådzone. Skalflex® Vådrumssæt er effektiv vandtætning af vådzone før fliseopsætning. Vådrumsmembranen er lugtfri, og er efter hærkning vandtæt.

Sættet indeholder primer, vådrumsmembran, tætningsbånd, gulvmanchet, pensel og vejledning, alt pakket i praktisk spand.

ANVENDELSE

Vådrumssæt anvendes som vandtætningsmembran på væg og gulv i vådrum/vådzone, med omfang iht. gældende lovgivning.

KLARGØRING AF UNDERLAG

Underlaget skal være tørt, jævnt og strukturelt sundt, fri for olie, fedt, støv, løse partikler, huller og løbende revner. Skalflex® Vådrumsprimer påføres underlaget i et jævnt og dækkende lag. Primeren er tilsat blåt røbestof, og skal omrystes grundigt før brug.

Der arbejdes videre på tørt primerlag.

UDFØRELSE

Udmål og afklip tætningsbånd til alle hjørner og kanter. Klargør tætningsbånd og manchetter til rørgennemføringer og afløb. Lad gulvmanchetten bøje lidt ned i afløbet. OBS: Samlinger skal overlappe med mindst 5 cm.

Skalflex® Vådrumsmembran omrøres grundigt før brug.

Skalflex® Vådrumsmembran påføres i en bane svarende til tætningsbåndets bredde langs hjørner og overgang mellem væg og gulv. Tætningsbåndene trykkes ind i den våde tætningsmasse, der fungerer som klæbemiddel. Sørg for at der ikke optræder luftbobler under tætningsbåndets gummidel, samt at netkanten har fuld kontakt med underlaget (må ikke bøje). Udglat evt. bølger og luftbobler ved hjælp af penslen.

På samme måde tættes omkring rørgennemføringer og afløb. Lad det tørre ca. 3 timer. Herefter påføres mindst 2 jævne og dækkende lag Skalflex® Vådrumsmembran med pensel, tandspartel, spartel eller rulle, på væg og gulvflader til en samlet lagtykkelse på 1 mm er opnået. Tandspartel kan anvendes for ensretning af lagtykkelsen (påfør med tandsiden og udglat med den lige side).

Tætningsbånd og gulvmanchet skal dækkes helt af vådrumsmembranen. Den påførte vådrumsmembran skal tørre helt, inden næste lag kan påføres.

FLISEMONTERING

Efter hærkning (min. 24 timer) kan der på traditionel vis monteres fliser på væg og gulv med Skalflex® Multiklæb eller Skalflex® Flexiklæb.

FORBEHOLD

Underlag af nystøbt beton må indeholde max. 2% restfugt.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet før ibrugtagning. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

TEKNISK DATA

Arbejdstemperatur: Mellem +5°C og +25°C hele døgnet

Rengøring: Vand umiddelbart efter brug

Rækkeevne pr. sæt: Ca. 4 m²

Samlet lagtykkelse: Min. 1 mm

Tørretid: Efter første lag: Ca. 3 timer ved +20°C (50% RF)

Efter sidste lag: Ca. 24 timer

Opbevaring: Tørt, køligt og frostfrit i original, uåbnet emballage

Holdbarhed: 12 måneder efter produktionsdato

Skalflex® Vådrumssæt 1K

SÅDAN GØR DU



1 Det jævne, tørre og rengjorte underlag grundes med ufortyndet Skalflex® Vådrumsprimer. Afklip alle tætningsbånd i rette længder og tilpas hullerne i gulvmanchetten, inden vådrumsmembranen påføres (husk min. 5 cm overlap ved samlinger). (Lav hullets omkreds mindre end rørets omkreds, så manchetten sidder stramt).



2 Skalflex® Vådrumsmembran omrøres grundigt før brug.



3 Skalflex® Vådrumsmembran påføres langs hjørner og i overgangen mellem væg og gulv. Påføres i en bredde svarende til tætningsbåndet.



4 De tilpassede stykker tætningsbånd trykkes ind i den våde vådrumsmembran, der fungerer som klæbemiddel. Sørg for at der ikke er luftbobler under tætningsbåndet, og at det har fuld kontakt til underlaget (må ikke bølg). Udglat eventuelle bølger og luftbobler. Lad det tørre ca. 3 timer.



5 På samme måde tættes omkring rørgennemføringer og afløb. Ved afløb føres manchetten lidt ned over kanten af afløbet. Lad det tørre ca. 3 timer.



6 Herefter påføres mindst 2 jævne lag af vådrumsmembranen, til en samlet lagtykkelse på min. 1 mm er opnået. Påfør med bred pensel eller anvend tandspartel for ensretning af lagtykkelsen (påfør med tandsiden og udglat med den lige side). Tætningsbånd og manchetter skal dækkes helt af membranen. Membranlaget skal tørre helt (min. 3 timer), inden næste lag membran påføres.



7 Efter hærdning (min. 24 timer) er overfladen klar til flisemontering.



SCAN QR KODE

Få adgang til datablade og anden produktinformation

Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.

SIKA DANMARK A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
48 18 85 85
www.sika.dk



BUILDING TRUST

