

## Forslag til lukning af revner i betonunderlag efter lynlås princippet

Der kan ikke påregnes fuld strukturel genopretning af betonunderlaget ved denne løsning.

- Der skæres riller pr 0,5 meter ca. 30 grader over revnen, skiftevis højre og venstre som lynlås princippet - minimum 20 cm på begge sider af revnen.  
Rillebredde 20 mm og rilledybde 20 mm.
- Der støvsuges grundigt.
- Riller primes med Sikafloor-150.
- Revner fyldes 50 % op med en Epoxymørtel, bestående af Sikafloor-150, tilsat ovntørret kvartssand (se Datablad for Sikafloor-150).
- Der ilægges 8 mm rustfri tentorstål i tværriller, hvorefter alle riller fyldes helt op.

Hvis der anvendes kulfiberstænger som alternativ til tentorstål, skal riller skæres vinkelret på revnen.

### Principskitser:

